

# FICHE TECHNIQUE

## HYPERFLEX NET

### DESCRIPTION

Type	Activateur d'adhérence
Composant	Mélange de solvants spécialement étudiés

### UTILISATION ET MISE EN ŒUVRE

#### Utilisation :

Nettoyage de la membrane HYPERFLEX FM ou HYPERFLEX H avant mise en œuvre d'une réparation ou d'une reprise de soudure.

Ne traiter que la zone nécessaire.

#### Mise en œuvre :

Imbiber un chiffon propre d'HYPERFLEX NET.

Nettoyer la surface et laisser sécher.

Procéder à la réparation sans attendre.

Les précautions à prendre lors de la mise en œuvre sont décrites dans la Fiche de Données de Sécurité.

Utiliser en milieu ventilé à l'écart de toute flamme ou source d'étincelle.

Produit inflammable classé non nocif.

Ne pas fumer, manger ou boire à proximité du produit.

Remettre les emballages souillés à un éliminateur agréé.

Ne pas rejeter dans le milieu naturel.

### DIMENSIONS

Bidon	5 L
Lieu de stockage	A l'abri de la chaleur et loin de toute flamme ou source d'étincelle
Stockage	Dans un endroit frais et ventilé

### CARACTERISTIQUES

DEFINITION	DONNEES
Densité / Masse volumique	0,89
Point éclair	>21 °C

Ce produit est mis en œuvre conformément aux dispositions des documents de référence en vigueur. Ce document n'est qu'indicatif, IKO-AXTER se réserve le droit de modifier la composition et les modes d'utilisation des produits, en fonction de l'évolution des connaissances et des techniques.